

Omklædnings- og baderum

Ved nedrivningsarbejde indendørs skal der være 2 omklædningsrum, et til arbejdstøj og et til dagligt tøj, forbundet af et baderum med bruser.

Ved andet nedrivningsarbejde og ved reparationsarbejde kræves omklædningsrum med adskilt opbevaring af arbejdstøj og dagligt tøj (2 skabe) samt brusebad med varmt og koldt vand.

Der kræves endvidere særskilt spiserum.

**Mineraluld**

Mineraluld anvendes i stor udstrækning til isoleringsformål.

Mineraluld produceret i Danmark består af syntetiske mineralfibre bundet sammen med en kunstharpiks.

Når mineraluldsprodukter håndteres, frigøres mineralfibre af forskellig størrelse.

Mineralfibre kan fremkalde kløe og udslæt, idet fibrene skærer små ridser i huden. Mineralfibre kan give småsår i øjets slimhinde og rindende, røde øjne og svie.

Mineralfibre kan give svie og tilstopning i næsen og svie i halsen. Arbejde med mineraluld kan medføre øget hyppighed af bronchitis og støvlungesygdomme.

Isoleringsmaterialerne skal sikres, så afgivelse af fibre vil være mindst mulig ved arbejde med produkterne. Sikring mod fiberafgivelse kan ske ved at anvende produkter med imprægnering, forsegling o.l.

Der skal være udarbejdet en brugsanvisning

for isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre med oplysning om sundhedsmæssige risici og om hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes.

- Planlæg arbejdet, så mindst muligt arbejde forekommer over hovedhøjde og mest muligt, før rum og konstruktioner færdiggøres og tillukkes.
- Anvend produkter, der kræver mindst mulig tildannelse.
- Anvend arbejdsmetoder og værktøj, som giver mindst mulig støvudvikling.
- Hurtigtgående værktøj til tilskæring af produkterne, skal forsynes med effektiv udsugning.
- Benyt støvafvisende arbejdstøj, hvis kontakt med mineralfibre ikke på anden måde kan undgås. Tøjet må ikke skille på midten, skal slutte tæt om håndled, ankler og hals og være uden lommer og opslag. Hovedbeklædning skal evt. være med skygge.

Handsker skal være til rådighed på arbejdsstedet. Brillor eller ansigtsskærm kan være nødvendig. Om nødvendigt skal anvendes egnet åndedrætsværn, mindst halvmaske med P2 filter.

Ved særligt støvende arbejde skærpes kravene til foranstaltninger.

Beskæftigede, der ikke udfører isoleringsar-

Sikkerhedsforanstaltninger

Særligt støvende arbejde

bejde eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, må ikke opholde sig så nær arbejdet, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning. Forurening skal søges fjernet på det sted, hvor den opstår, normalt ved mekanisk ventilation.

Der skal være adgang til omklædning og adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj samt brusebad med varmt vand.

### Rengøring

Rengøring skal ske ved mindst mulig støvafgivelse, f.eks. ved støvsugning eller vask. Rengøring må ikke ske ved tørfejning eller med trykluft.

Hvor det er muligt holdes gulve fugtige for at begrænse støvudviklingen.

